

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный кодовый замок D-126

ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода нужно проводить при открытой двери сейфа.

Код управления, установленный на заводе: 1-1-1-1-1-1.

Код пользователя, установленный на заводе: 1-2-3-4-5-6.

1. Открытие двери.

Введите ваш код и нажмите клавишу «Е». Вы услышите один звуковой сигнал, указывающий, что ввод сделан правильно. Поверните ручку замка по часовой стрелке до упора и откройте дверь.

Если вы услышите три звуковых сигнала, значит введенный код — неправильный.

2. Изменение кода управления.

- а) введите код управления, нажмите клавишу «Е» — загорится зелёный светодиод;
- б) в течение 3 (трёх) секунд нажмите клавишу «Оп/С» — загорится жёлтый светодиод, замок готов к программированию;
- в) введите новый код, состоящий из 3–8 цифр, и нажмите клавишу «Е» — прозвучит один звуковой сигнал;
- г) введите повторно этот же код и нажмите клавишу «Е» — загорится зелёный светодиод, и вы услышите один звуковой сигнал, указывающий, что код введён успешно;
- д) если вы услышите три звуковых сигнала, то попытка программирования была неудачной. Повторите действия «а» – «г».

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3 (три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы убедиться, что код запрограммирован правильно.

3. Функции кода управления.

- а) введите код управления, нажмите клавишу «Е» — загорится зелёный светодиод;
- б) нажмите клавишу «1». Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих, что система восстановила код пользователя;
- в) введите код управления, нажмите клавишу «Е» — загорится зелёный светодиод;
- г) нажмите клавишу «2». Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих, что система ввела запрет на код пользователя;
- д) введите код управления, нажмите клавишу «Е» — загорится зелёный светодиод;

е) нажмите клавишу «3». Вы услышите два звуковых сигнала, указывающих, что система удалила код пользователя;

ж) Вы можете изменить код пользователя. Для этого введите код управления, нажмите клавишу «E» — загорится зелёный светодиод, затем нажмите клавишу «4». Вы услышите два звуковых сигнала, загорится жёлтый светодиод. В течение 3 (трёх) секунд введите новый код пользователя из 3–8 цифр и нажмите клавишу «E». Повторно наберите новый код пользователя и нажмите клавишу «E» — услышите два звуковых сигнала, после которых погаснет жёлтый светодиод. Код пользователя изменён. Если прозвучит три звуковых сигнала, повторите пункт «ж».

4. Изменение кода пользователя.

а) введите код пользователя, нажмите клавишу «E» — загорится зелёный светодиод;

б) в течение 3 (трёх) секунд нажмите клавишу «On/C» — загорится жёлтый светодиод, замок готов к программированию;

в) введите новый код, состоящий из 3–8 цифр, и нажмите клавишу «E» — прозвучит один звуковой сигнал;

г) введите повторно этот же код и нажмите клавишу «E» — загорится зелёный светодиод, и вы услышите один звуковой сигнал, указывающий, что код введён успешно;

д) если вы услышите три звуковых сигнала, то попытка программирования была неудачной. Повторите действия «а» – «г».

ВНИМАНИЕ! После смены кода, не закрывая дверь сейфа, несколько раз проверьте правильность установки нового кода!

5. Сброс всех данных устройства к заводским настройкам.

ВНИМАНИЕ! Эта операция производится при открытой двери.

а) снимите крышку блока питания, которая находится на внутренней стороне двери;

б) выньте одну батарейку, чтобы обесточить электрическую цепь;

в) нажмите три раза кнопку «СБРОС», которая находится на внутренней стороне петельного уголка;

г) нажмите кнопку «СБРОС» и, удерживая её, вставьте батарейку в блок питания;

д) услышите непрерывный звук — отпустите кнопку «СБРОС». Коды вернулись к заводским настройкам;

е) если звукового сигнала не последовало, повторите пункты «а» – «д».

ВНИМАНИЕ! Если вы всё выполнили правильно, то коды в замке вернулись к заводским настройкам: код управления — 1-1-1-1-1-1, код пользователя — 1-2-3-4-5-6.

6. Блокировка замка.

а) вследствие ввода четырёх неправильных кодов устройство подаст звуковой сигнал с 5-секундным интервалом, указывая на штрафной период времени, который длится 5 (пять) минут;

- б) когда система находится в штрафном времени, кнопки не функционируют;
- в) отключение аккумулятора прервёт штрафное время. После подключения аккумулятора устройство продолжит отсчитывать штрафное время до истечения 5 минут.

7. Замена батареи.

- а) когда на панели клавиатуры загорится красный светодиод, это говорит о том, что батарея разряжена и нуждается в срочной замене;
- б) снимите крышку батарейного блока, который находится на внутренней стороне двери;
- в) замените батареи и закройте крышку.

Спецификация

Электропитание	DC 6V
Низкое напряжение батареи	5,2 ± 0,2V
Рабочая температура	от 0°C до +49°C
Рабочая влажность (max)	< 90%
Количество цифр кода	от 3 до 8 цифр