

Инструкция по эксплуатации

замка Sargent&Greenleaf SPARTAN мод. STAR-Modus Pivolt Bolt

○ сейфы Lyra, Paper Star Light, Capriolo
○ **FORMAT**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМКЕ

Данный замок использует 6-значные кодовые комбинации, состоящие из цифр и/или букв.

Сейф поставляется с **заводским кодом 1 2 3 4 5 6**, который, в целях безопасности, необходимо поменять на свой мастер-код.

При нажатии кнопок на клавиатуре кратковременно загорается светодиод и звучит звуковой сигнал (если звуковые сигналы не отключены владельцем сейфа).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мастер-код позволяет открывать замок, менять мастер-код, программировать код пользователя и удалять его.
- Код пользователя используется как дополнительный (необязательный). Он позволяет открывать замок, менять код пользователя.


ВВОД КОДА

- Все коды должны состоять из 6 знаков: цифр и/или букв.
- Если временной интервал между нажатием кнопок при вводе кода превысит 10 секунд, введенные до этого знаки стираются из памяти и код необходимо ввести снова.
- **ВНИМАНИЕ: программирование кода и проверка запрограммированного кода должны проводиться ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА.**

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВВОД КОДА

- Если вы сделали ошибку при вводе кода, нажмите * дважды и подождите 10 секунд, пока введенный до этого код не очистится из памяти замка, и начните вводить код снова.
- Если 5 раз подряд введен неверный код, на 3 минуты включается «штрафной режим» (режим блокировки, при котором замок не реагирует на нажатие кнопок).

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАМКА

- КАК ОТКРЫТЬ СЕЙФ**
Введите ваш 6-значный код (если Вы открываете сейф в первый раз – заводской код 1 2 3 4 5 6), затем нажмите #, не позднее 5 секунд после этого поверните ручку сейфа (в виде полукольца) вправо на четверть оборота.
 - КАК ЗАКРЫТЬ СЕЙФ**
Закройте дверь сейфа и поверните ручку сейфа на четверть оборота влево. Замок автоматически закроется. Прозвучит двойной звуковой сигнал.
 - СМЕНА МАСТЕР-КОДА (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ!)**
 - ЗА. СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ!)**
(для смены коды пользователя, он должен быть предварительно запрограммирован – см.4)
 - 1) Нажмите 2 2 *
 - 2) Введите действующий 6-значный код, который вы хотите заменить на новый
 - 3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз)
 - 4) Введите НОВЫЙ 6-значный код
 - 5) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал)
 - 6) ПОВТОРНО введите НОВЫЙ 6-значный код
 - 7) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал)
 - 8) **Перед первым закрытием сейфа после смены кода ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ откройте и закройте замок несколько раз, используя новый код**
 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ!)**
(может быть заблокирован или удален владельцем мастер-кода)
 - 1) Нажмите 7 4 *
 - 2) Введите действующий 6-значный мастер-код
 - 3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз)
 - 4) Нажмите 1# (последует тройной звуковой сигнал)
 - 5) Введите желаемый 6-значный код пользователя
 - 6) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал)
 - 7) ПОВТОРНО введите желаемый 6-значный код пользователя
 - 8) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал)
 - 9) **Перед первым закрытием сейфа после программирования кода ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ откройте и закройте замок несколько раз, используя новый код**
 - ОТКЛЮЧЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
 - 1) Нажмите 5 5 *
 - 2) Введите действующий 6-значный мастер-код
 - 3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 2 раза)
 - ВКЛЮЧЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
 - 1) Нажмите 5 5 *
 - 2) Введите действующий 6-значный мастер-код
 - 3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 4 раза)
 - УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
 - 1) Нажмите 7 4 *
 - 2) Введите действующий 6-значный мастер-код
 - 3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз)
 - 4) Нажмите 1# (последует тройной звуковой сигнал)
 - 5) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал)
 - 6) Нажмите # (последует тройной звуковой сигнал)
 - ПРОВЕРКА ЗАРЯДА БАТАРЕЙ**
Нажмите 8 9 *
 - 1 звуковой сигнал – низкий заряд батареи,
 - 2 звуковых сигнала – нормальный заряд батареи
 - ЗАМЕНА БАТАРЕЙ (Alcaline типа «Крона», 9V)**
- 
- ПРИМЕЧАНИЕ**
Если после нажатия кнопки вы слышите 2 длинных звуковых сигнала, это значит, что замок переходит в «штрафной режим». Не нажимайте никаких клавиш по крайней мере 3 минуты, потом снова попробуйте ввести код.
- ### ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
- 1) Нажмите 7 8 *
 - 2) Введите действующий 6-значный мастер-код
 - 3) Нажмите # (звуковой сигнал прозвучит 5 раз)
- Выключение: нажмите 0 #, прозвучит 3-ней звуковой сигнал, нажмите 0 #, прозвучит 3-ней звуковой сигнал
- Включение: нажмите 1 #, прозвучит 3-ней звуковой сигнал, нажмите 1 #, прозвучит 3-ней звуковой сигнал.