

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы оружейные Onix предназначены для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания данного оружия.

Ст. 162 Приказа МВД от 12.04.1999г. № 288 (Граждане РФ должны хранить оружие и патроны по месту жительства, а также в местах пребывания в сейфах, запирающихся на замок металлических шкафах или ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом).

Корпус шкафа представляет собой сварную конструкцию из стального листа толщиной не менее 0,8-1,2 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ

Модель	Размеры внешние (см)	Вес (кг)
Пистоль	225x325x225	4,5
Сотник	970x200x160	10
Калибр	820x300x200	13
Mini	1000x265x225	12
Mini130	1300x260x225	14,4
Дуплет	1300x300x200	16,5
Дуплет Mes	1300x300x200	16,5
Эфес	1350x200x160	15
Mini 2Ms	1370x390x250	38
Mini 2Mes	1370x390x250	38
Корнет	1250x300x200	16,5
Гусар	1250x300x200	16,5
Улан	1250x350x200	17
Канонир	1500(1280+220)x300x200	18,5
Канонир MES	1500(1280+220)x300x200	18,5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сейф рекомендуется хранить в помещении с температурой от 1 до 40°C и относительной влажностью не более 60%. Не допускайте ударов двери с выдвинутыми ригелями по корпусу сейфа в момент закрытия двери, ударов по ключу, механических воздействий острыми предметами на клавиатуру кодовой панели.

ЗАМКИ

Сейф может быть укомплектован ключевым, электронным или кодовым механическим замком. Пользуйтесь инструкцией прилагаемой к сейфу.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Повреждения и/или неисправности обусловлены действиями третьих лиц при попытках несанкционированного доступа.
- Неисправность вследствие попытки самостоятельного ремонта.
- Если утеряны ключи от сейфа или забыт кодовая комбинация от сейфа.
- Если повреждения вызваны неправильной эксплуатацией сейфа (влажность более 60%, использование за пределами нормы температур, коррозии, окисления, попадания внутрь замка сейфа посторонних предметов).

Гарантия на изделия — 1 год с момента продажи.

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через монтажные отверстия.

ИНСТРУКЦИЯ К МОДЕЛЯМ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

Снимите заглушку. Откройте сейф с помощью ключа аварийного открывания, повернув и удерживая его против часовой стрелки. Одновременно с этим поверните ручку по часовой стрелке. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на двери сейфа. Замок издает звуковой сигнал об активации питания.

Установка нового пользовательского кода

Нажмите красную кнопку на внутренней стороне двери сейфа. Последует звуковой сигнал. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием кнопки "ENTER". Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку (заглушку) расположенную на задней стенке двери и замените их на новые. Используйте качественные алкалиновые батарейки. Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка, это означает, что пора заменить батарейки.

УСТАНОВКА СЕЙФА

Рекомендуем закреплять сейф к полу или к стене через отверстия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сейф..... 1 шт.
- Паспорт..... 1 шт.
- Ключ механического замка..... 2 шт.
- Ключ аварийного открывания (при наличии электр. замка) 2 шт.
- Ключ замка трейзера (при наличии трейзера)..... 2 шт.
- Комплект батареек для замка (при наличии электр. Замка) 4 шт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Модель сейфа _____
- Завод. номер _____
- Дата продажи _____
- Продавец _____
- Печать _____
- Подпись _____