ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Биометрический электронный замок 2407EFL

В комплектацию замка входят два ключа аварийного открывания (мастер-ключа).

ВНИМАНИЕ! Никогда не кладите эти ключи внутрь сейфа! Не теряйте эти ключи! Не передавайте их посторонним людям!

При утере мастер-ключей или если эти ключи заперты внутри сейфа — обслуживание по гарантии не предоставляется.

Перед эксплуатацией сейфа внимательно изучите эту инструкцию! Не теряйте эту инструкцию! Никогда не используйте инструкции от других замков, даже если кодовая панель другого замка внешне похожа на панель замка вашего сейфа!

1. Коды при поставке сейфа.

Заводом изготовителем установлены код пользователя 1234 и код администратора 123456.

Обязательно измените эти оба кода на свои собственные для дальнейшей безопасной эксплуатации сейфа!

2. Батареи питания замка.

Батарейный отсек сейфа находится на внутренней стороне двери сейфа под пластиковой крышкой.

Для работы замка необходимы четыре стандартные батарейки (по1.5V) типа AA.

Используйте только качественные батарейки. Лучше всего использовать батарейки марки Duracell или Energizer.

Если в сейфе батареек сейчас нет — откройте его мастер-ключом (смотри пункт 3).

Вставьте батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность. Обязательно установите крышку батарейного отсека на место.

3. Открытие сейфа с помощью мастер-ключа.

Замочная скважина мастер-ключа должна быть закрыта прямоугольной пластиковой магнитной крышкой. Снимите эту крышку.

Примечание: при поставке магнитная крышка находится внутри сейфа.

Вставьте мастер-ключ в замочную скважину мастер-замка и поверните его против часовой стрелки. Удерживая мастер-ключ, поверните боковое кольцо панели ввода по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

4. Использование внешнего источника питания.

Для вашего удобства замок сейфа дополнительно укомплектован внешним источником питания.

Перед использованием внешнего источника питания откройте его, сдвинув его верхнюю крышку по стрелке. Вставьте батарейки соблюдая полярность и закройте крышку.

Для использования внешнего источника питания присоедините его штекер к круглому разъёму, расположенному на лицевой стороне панели ввода (ниже кнопок).

5.Как открыть сейф кодом.

Введите цифры кода. Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. Затем нажмите кнопку #. Если вы сделали всё правильно прозвучат два звуковых сигнала и загорится зелёный светодиод.

В течении 5 секунд поверните боковое кольцо панели ввода по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

При первом открытии используйте заводской пользователя или заводской код администратора указанные в пункте 1.

Примечание: если Вы ввели неверный код – прозвучит три звуковых сигнала и три раза мигнёт жёлтый светодиод.

6. Как закрыть сейф.

Для закрытия сейфа плотно закройте дверь и поверните боковое кольцо панели ввода против часовой стрелки.

7. Изменение кода пользователя.

Найдите кнопку сброса. Эта красная кнопка находится на торце коробки двери.

Кратковременно нажмите кнопку сброса. Прозвучит два звуковых сигнала и загорится желтый светодиод.

Введите свой новый код пользователя и нажмите #. Прозвучит два звуковых сигнала.

Примечание: если прозвучит три сигнала – значит вы сделали что-то неправильно и код пользователя не изменился.

8. Изменение кода администратора.

Нажмите кнопку 0 два раза. Затем кратковременно нажмите кнопку сброса. Прозвучит три звуковых сигнала и загорится желтый светодиод.

Введите новый код администратора и нажмите #. Прозвучит два звуковых сигнала.

Примечание: если прозвучит три сигнала – значит вы сделали что-то неправильно и код администратора не изменился.

После смены кода проверьте правильность установки нового кода при открытой двери сейфа. Коды замка должны содержать от 4 до 8 цифр.

ВАЖНО! В качестве кодов не используйте простые комбинации с повторяющимися цифрами, а также персональную информацию (дата рождения, номер телефона и т.п.)

9. Как зарегистрировать отпечаток пальца.

Сканер отпечатков пальцев находится в верхней части панели ввода (выше кнопок).

Кратковременно нажмите кнопку сброса. Прозвучит два звуковых сигнала и загорится желтый светодиод.

Поместите палец на сканер, два коротких звуковых сигнала. Уберите палец со сканера.

Второй раз поместите палец на сканер, два коротких звуковых сигнала. Уберите палец со сканера.

Третий раз поместите палец на сканер, длинный звуковой сигнал. Уберите палец со сканера.

Если регистрация не удалась, желтый светодиод мигнет с 3 звуковыми сигналами. Зарегистрируйте тот же палец еще раз, повторив вышеуказанные шаги.

Примечание: Регистрируйте только те пальцы, которые вам удобно прикладывать при пользовании сейфом. Для более быстрой работы замка рекомендуется не перегружать память процессора замка излишне записанными отпечатками пальцев, которые вы всё равно не используете.

10. Открытие сейфа с помощью зарегистрированного отпечатка пальца.

Поместите зарегистрированный палец на сканер таким же образом, как вы добавляли этот отпечаток пальца. Прозвучат два звуковых сигнала и загорится зелёный светодиод.

В течении 5 секунд поверните боковое кольцо панели ввода по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

Если отпечаток пальца недействителен, желтый индикатор мигнет с 3 звуковыми сигналами. Пожалуйста, попробуйте еще раз с зарегистрированным пальцем.

11. Сигнализация-сирена.

Имеет два режима работы:

11.1. Сигнализация обязательно включится если 3 раза подряд введён неправильный код либо 5 некорректных отпечатков пальцев. Кроме того, замок автоматически заблокируется на 20 секунд.

Для отключения сигнализации и разблокировки замка – просто введите правильный код или корректный отпечаток пальца.

11.2. Вы также можете активировать режим охраны. Для этого (когда сейф находится в «спящем режиме) нажмите и удерживайте кнопку * до звукового сигнала. Теперь сигнализация включится при ударе по сейфу.

Для отключения сигнализации – просто введите правильный код или корректный отпечаток пальца. Режим охраны дезактивирован, но вы можете его вновь активировать как указано выше.

12. Если разрядились батарейки.

Срок службы батареек зависит от качества этих батареек и от того как часто вы пользуетесь сигнализацией-сиреной.

Мигание желтого светодиода и звуковой сигнал после открытия сейфа указывают на то, что батарейки уже пора заменить.

Если загорелся красный светодиод – немедленно замените батарейки на новые!

Для замены батареек откройте сейф мастер-ключом (см. п.3.). Либо вы можете использовать внешний источник питания (см. п.4.).

Никогда не оставляйте разряженные батарейки внутри батарейного отсека или внешнего источника питания, так как это может привести к попаданию электролита на контактную группу, что не является гарантийным случаем.

После смены батареек проверьте работоспособность замка при открытой двери сейфа.

13. Режим открывания сейфа «код + отпечаток пальца».

По умолчанию вы можете открывать сейф используя код либо используя отпечаток пальца.

При желании вы можете включить режим, при котором для открытия сейфа нужно набрать код и приложить палец к сканеру.

Для того чтобы включить этот режим нажмите и удерживайте одновременно кнопку 1 и кнопку сброса в течение 5 секунд. Отпустите обе кнопки. Прозвучит длинный звуковой сигнал.

Теперь для того чтобы открыть сейф введите код и нажмите #, мигнёт и продолжит гореть зелёный светодиод (режим ожидания). Поместите палец на сканер, загорится зелёный светодиод.

В течении 5 секунд поверните боковое кольцо панели ввода по часовой стрелке и откройте дверь сейфа.

Для выключения данного режима нужно проделать такие же операции, как и для включения этого режима. Либо произвести сброс замка к заводским настройкам

14. Сброс замка к заводским настройкам.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку сброса до длинного звукового сигнала.

Теперь все отпечатки удалены, а коды вернулись к заводским значениям.