



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Электронный кодовый замок «Duotai»

Элементы индикации и управления.

- Жёлтая индикация светодиода — программирование кода.
- Красная индикация светодиода — низкое напряжение батареи.
- Зелёная индикация светодиода — ввод кнопок замка.
- Кнопки от 0 до 9 — кнопки набора кода.
- Кнопка «*» — кнопка «сброс».
- Кнопка «#» — кнопка «подтверждение».

ВНИМАНИЕ! Все операции по смене кода нужно проводить при открытой двери шкафа.

Перед началом использования шкафа рекомендуется сменить заводской код управления и мастер-код. Код управления и мастер-код устанавливаются от 1 до 8 цифр.

Код управления, установленный на заводе: 1-5-9.

Мастер-код, установленный на заводе: 1-2-3-4.

1. Открытие шкафа.

- введите заводской код управления 159 или мастер-код 1234;
- нажмите кнопку «#» для подтверждения — загорится зелёный светодиод;
- поверните ручку замка по часовой стрелке и откройте дверь.

2. Изменение кода управления (выполняется при открытой двери).

- а) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней стороне двери — загорится жёлтый светодиод;
- б) введите новый код от 1 до 8 цифр;
- в) нажмите кнопку «#» для подтверждения. Загорится зелёный светодиод, и вы услышите два звуковых сигнала, указывающих на правильный ввод;
- г) если вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не выполнен и существующий код ещё действует. Повторите действия «а» – «в».

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3 (три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы убедиться, что код запрограммирован правильно.

3. Изменение мастер-кода (выполняется при открытой двери).

- а) введите 00 на клавиатуре;
- б) нажмите красную кнопку сброса, которая находится на внутренней стороне двери — загорится жёлтый светодиод;
- в) введите новый код от 1 до 8 цифр. Загорится зелёный светодиод, и вы услышите два звуковых сигнала, указывающих на правильный ввод;
- г) если вы услышите три звуковых сигнала, то процесс изменения кода не выполнен и существующий код ещё действует. Повторите действия «а» – «в».

ВНИМАНИЕ! Проверьте новый код 3 (три) раза перед тем, как закрыть дверь, чтобы убедиться, что код запрограммирован правильно.

4. Как пользоваться мастер-ключом.

Если пользователь забыл свой код, необходимо произвести следующие действия:

- а) вставьте мастер-ключ в замочную скважину и поверните ключ влево;
- б) поверните ручку замка вправо и откройте дверь.

ВНИМАНИЕ! Не храните мастер-ключ в шкафу!

5. Замена элементов питания.

Если на панели замка замигает красный светодиод, это означает, что напряжение батареи меньше 4,8V — рекомендуется заменить батарею. Для этого нужно открыть дверь. На внутренней поверхности двери находится блок питания замка. Откройте крышку и замените батарейки.

Замок использовать только в помещении. Рабочая температура от 0°C до +49°C. Производитель рекомендует использовать щелочные батареи на 1,5V модели AA и заменять их ежегодно.

Информация.

Замок электронный предназначен для запираения дверей металлических шкафов, установленных в жилых, общественных и производственных зданиях.

В случае обнаружения неисправности замка возможно обратиться: Nanjing Duotai Electronic Technology Co, China, а также непосредственно в адрес магазина, где был приобретён металлический шкаф (сейф) с установленным электронным замком.

Замок утилизируется согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и распоряжению Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1886-Р.